

JuiceBox[®] Pro

JuiceBox[®] Plus

Fișa tehnică

Accesați cea mai modernă experiență de încărcare a vehiculelor electrice, acasă sau la birou

Disponibile cu mai multe niveluri de putere, JuiceBox Pro și JuiceBox Plus vin echipate cu toate caracteristicile de siguranță și conectivitate care transformă încărcarea acasă sau la birou într-o experiență completă, ușoară și fără probleme.

Datorită conexiunii acestora la platforma software Enel X Way de încărcare inteligentă, aceste produse oferă acces la o gamă largă de funcționalități: de la managementul la distanță al sesiunilor de încărcare, la servicii inovatoare pentru o încărcare inteligentă și rentabilă.



De ce JuiceBox?

Conectată

Gestionați cu ușurință sesiunile de încărcare, cardurile RFID, rapoartele și multe altele datorită integrării cu aplicația Enel X Way JuicePass și tablourilor de bord JuiceNet.

Sigură

JuiceBox este certificată pentru rezistență la apă și praf, permițând încărcarea în siguranță atât în interior, cât și în exterior.

Inteligentă

Accesați funcționalități inteligente de încărcare, cum ar fi gestionarea adaptivă și dinamică a sarcinii, încărcarea programată și multe altele.

Monitorizată

Asistență tehnică completă de la distanță, cu timpi de răspuns rapizi.

Cum să alegeți modelul potrivit?

	Putere de ieșire	Tip de ieșire	Optimizarea încărcării pro (*) PENTRU CLIENȚII REZIDENȚIALI	Optimizarea încărcării pro (*) PENTRU CLIENȚII BUSINESS	Wi-Fi	LTE Mobil
JuiceBox Pro Cellular	Până la 7,4 kW (1 fază) Până la 22 kW, (3 faze)	Priză sau cablu integrat	✓	✓	✓	✓
JuiceBox Pro	Până la 7,4 kW (1 fază) Până la 22 kW, (3 faze)	Priză sau cablu integrat	✓	✓	✓	
JuiceBox Plus Cellular	Până la 7,4 kW (1 fază) Până la 22 kW, (3 faze)	Priză sau cablu integrat		✓	✓	✓
JuiceBox Plus	Până la 7,4 kW (1 fază) Până la 22 kW, (3 faze)	Priză sau cablu integrat		✓	✓	

(*) Este necesară o instalare de hardware suplimentar (JuiceMeter) pentru activarea funcției Optimizare încărcare Pro.

Specificații

Toate specificațiile se aplică atât pentru JuiceBox Pro, cât și pentru JuiceBox Plus, dacă nu se specifică altfel.

Tensiune de intrare	<ul style="list-style-type: none"> > 230 V CA (1 fază) > 400 V CA (3 faze)
Conexiunea la rețea	<ul style="list-style-type: none"> > TN, TT și IT
Putere de ieșire	<ul style="list-style-type: none"> > Până la 7,4 kW, 32 A, 1 fază > Până la 22 kW, 32 A, 3 faze
Cablu și priză și ieșire	<ul style="list-style-type: none"> > Priză de tipul 2 și 3a (versiunea cu priză) > Conector de tipul 2 (versiunea cu cablu); 5 m și 7 m (include conectorul de cablu)
Mod de încărcare	<ul style="list-style-type: none"> > Mod 3
Temperatură de funcționare	<ul style="list-style-type: none"> > De la -40 °C la +60 °C
Precizie	<ul style="list-style-type: none"> > Precizie de măsurare: 0,5%
Protecție	<ul style="list-style-type: none"> > Detector de c.c. intern pentru monitorizarea curentului de scurtcircuit (peste 6 mA) > Necesită RCD extern tip A și MCB
Dimensiuni și greutate	<ul style="list-style-type: none"> > 153 mm x 180 mm x 421 mm > 5 kg pentru versiunea cu priză; 10 kg pentru versiunea cu cablu
Carcasă	<ul style="list-style-type: none"> > IP55; IK08 > Conectare pe placa din spate pentru o instalare ușoară
Indicatoare LED	<ul style="list-style-type: none"> > Indicatoare LED care afișează în mod dinamic starea încărcării
Conectivitate	<ul style="list-style-type: none"> > Wi-Fi 2,4 GHz > Conectivitate LTE mobilă (opțional pentru JuiceBox Plus și JuiceBox Pro)
Firmware și protocoale	<ul style="list-style-type: none"> > Firmware care poate primi upgrade-uri Over-the-air (OTA) > Stocare de date persistentă, pe termen lung, în cazul întreruperii alimentării

Gestionare dinamică a puterii	<ul style="list-style-type: none">> Optimizarea încărcării Pro (disponibilă pentru JuiceBox Pro) permite încărcarea acasă la puterea maximă disponibilă, fără a o depăși.> Pentru mai multe instalări în aceeași locație, consultați soluțiile Enel X Way pentru clienții business
Autentificare	<ul style="list-style-type: none">> Deblocarea modului de încărcare: sesiunile de încărcare încep după autentificarea prin aplicația JuicePass sau cu cardul RFID> Modul Conectare și încărcare: sesiunile de încărcare încep automat, prin conectarea vehiculului la JuiceBox
Aplicația JuicePass	<ul style="list-style-type: none">> Aplicație pentru stabilirea configurației și a nivelului de putere a încărcătorului, monitorizarea sesiunilor de încărcare și a consumului de energie, programarea și începerea încărcării de la distanță, primirea notificărilor
Servicii suplimentare pentru clienții business	<ul style="list-style-type: none">> Cu ajutorul tablourilor de bord Enel X Way, puteți să gestionați mai multe sesiuni de încărcare, să monitorizați informațiile de încărcare în timp real și multe altele. Pentru informații suplimentare, consultați soluțiile noastre pentru clienții business
Standarde și certificări	<ul style="list-style-type: none">> IEC 61851-1 (2017)> Marcaj CE
